

PLASTYFIKATOR P1000

P1000 jest domieszką upłynniającą oraz przyspieszającą wiązanie. Stworzona na bazie sulfonatu naftalenowo-formaldehydowego oraz substancji przyspieszającej hydratację cementu. Przeznaczona do produkcji betonu towarowego i dla zakładów prefabrykacji elementów betonowych. Dozowania domieszki ma wpływ na przyspieszenie czasu wiązania mieszanki betonowej. **P1000** jest szczególnie przydatna do produkcji wysokiej jakości betonu we wszystkich klasach wytrzymałościowych w okresie zimowym przy obniżonych temperaturach.

Zastosowanie domieszki P1000 pozwala osiągnąć:

- poprawę zabudowania mieszanki betonowej,
- zwiększenie płynności/spoistości mieszanki betonowej,
- zwiększenie wytrzymałości mieszanki betonowej,
- zwiększenie wodoszczelności betonu i zmniejszenie jego nasiąkliwości.

ZASTOSOWANIE:

- do wszystkich typów cementu,
- do betonów towarowych,
- do betonów prefabrykowanych,

SPOSÓB UŻYCIA:

Dozowanie w zakresie od 0,5% do 2,0% masy spoiwa, określone na podstawie wcześniejszych prób. Całkowicie rozpuszczalny w wodzie, dodaje się do wody zarobowej lub bezpośrednio pod koniec procesu mieszania.

DANE TECHNICZNE:

Postać: jednorodna ciecz.

Barwa: ciemnobrązowa.

Gęstość: $1,25 \pm 0,03$

pH: $6,0 \pm 1$

Zawartość chlorków: $<0,10\%$

Zawartość alkaliów: $<3,00\%$

Zawartość suchej masy: 40%

OPAKOWANIE:

- kontenery 1000l metalowe lub plastikowe zwrotne,
- beczka 200l plastikowa zwrotna.

ZGODNOŚĆ:

- **P1000** jest domieszką zgodną z normą PN-EN 934-2.

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT:

- przechowywać w zamkniętych pomieszczeniach w temperaturze 5-40°C,
- po zamarznięciu należy przemieszać,
- termin przydatności 12 miesięcy,
- transport w zamkniętych środkach transportu, nie podlega ograniczeniom ADR.

BEZPIECZEŃSTWO:

- przestrzeganie przepisów BHP i zaleceń zawartych w dokumentacji produktu,
- stosowanie odzieży roboczej - okularów i rękawic ochronnych,
- w przypadku kontaktu ze skórą lub dostania się produktu do oczu przepłukiwać strumieniem bieżącej wody, w razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza.

UWAGI:

Niniejsza instrukcja ma charakter informacyjny. Przed użyciem należy przeprowadzić odpowiednie próby i badania. Gwarancja obejmuje jedynie sprzedaż i dostawę produktu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: **791 723 808**